

Configurazione servizi di rete: DHCP, DNS e http




- Configurare "Record A" sul Server DNS per associare "Epicode.internal" all'ip del server http
- IPCONFIG dai due client
- Test controllo del DNS su "epicode.internal"
- Configurazione di due client per ricevere dal server DHCP


Configurazione server DHCP



Dopo aver cliccato su DHCP Server -> Services -> DHCP, possiamo vedere come configurare il Server. In alto andrà spuntata la voce "Service ON",In DNS Server (Rosso) andrà inserito l'IP di riferimento che dovrà poi essere Salvato (Save, secondo quadrato Rosso). In START IP (Blu) andrà inserito il range di IP.


Nella sezione CONFIG inseriremo in Settings -> Static - > Indirizzo DNS. In FastEthernet0 un nuovo indirizzo Ip.





Configurazione Server HTTP


Nel server HTTP -> Config -> Setting inseriremo un nuovo indirizzo IP, mentre in FastEthernet rimetteremo l'Ip del DNS Service come in precedenza



Configurazione Server DNS:


Nel server DNS -> Config -> Setting inseriremo un nuovo indirizzo IP, mentre in FastEthernet rimetteremo l'Ip del DNS Service come in precedenza






Spostandoci su Services -> DNS
-> Inseriremo in NAME
"epicode.internal" mentre
Address l'ip del nostro Server
HTTP

Completati questi passaggi possiamo spostarci sui due Laptop inseriti che andranno configurati in DHCP dove acquisiranno automaticamente i loro indirizzi IP



Come test finale possiamo controllare se le macchine comunicano in maniera corretta tra di loro:



Ip Config dei due Client

